Legende

1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein
2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen
3 Nur als Montagehilfe
4 Nur für Randanschlüsse

Für Aussenanwendungen

Für Innenanwendungen

Primer verwenden

* Für die Zubehörprodukte zu Ampatop® Seal siehe Verlegeanleitung

																	Randanschlüsse der Bahnen auf... bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander																			Durchdringen von			
		Ampatop® Seal, schweissbare Dachbahn*	**Ampatop® Protecta,** Unterdeck-/Unterspannbahn	**Ampatop® Secura,** Unterdeck-/Unterspannbahn	**Tyvek® Soft Antireflex,** Winddichtung	**Tyvek® UV Facade,** schwarze Fassadenbahn	**Sisalex® 30,** Rieselschutzpapier	**Sisalex® 303,** Dampfbremse	**Sisalex® 500,** Dampfbremse	**Ampatex® DB 2 / DB 90,** Dampfbremse	**Ampatex® Cento,** Dampfbremse	**Ampatex® Resano®,** Dampfbremse	**Sisalex® 514 / 518,** Dampfsperre	**Sisalex® 871,** Gassperre	**Ampatex® SB 130,** Schalungsbahn	**Ampatex® Solero,** Schalungsbahn	PE-Folien	Holz gehobelt, trocken und staubfrei	Holz roh	Weiche Holzfaserplatten	Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten	Harte Holzfaserplatten	OSB (geschliffen und ungeschliffen)	Spanplatten	Spanplatten, zementgebunden	Gipskartonplatten	Gipsfaserplatten	Beton glatt und staubfrei	Beton rau und staubfrei	Backstein und Porenbeton staubfrei	Putz, Mörtel, Gips usw.	Metalle (Alu, Stahl usw.)	PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)	PVC-Bauteile (z.B. Fenster)	Bitumen, besandete Bahnen	Dunstrohre, Elektrorohre, Kabel	Holz (Sparren, Pfetten usw.)	Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)	Einblas- und Montageöffnungen
Acryl-Klebebänder	**Ampacoll® XT, 60 mm**	schweissbar	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 60 mm, geschlitzt		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 75/100/150 mm		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® UV, 60 mm					✔																																	
	Ampacoll® AT, 50 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔[2]	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔					
	Ampacoll® INT, 60 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔		✔			
	Ampacoll® Profix, 150 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔					✔
	Ampacoll® FE, 60 mm						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[2]	✔														✔	✔	✔					
	Ampacoll® DT, 20 mm						✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[2]	✔[3]	✔[3]				✔[2,3]	✔														✔	✔	✔					
Klebemassen	**Ampacoll® Superfix[1]**		✔		✔	✔						✔	✔[4]		✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® RA[1]						✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]		✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔				
Butylbänder	**Ampacoll® RS, 4 mm**																	✔														✔	✔	✔					
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm																	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® BK 530, 1 x 15 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔	✔		✔														✔	✔	✔					
	Ampacoll® BK 530, 2 x 20 mm						✔	✔	✔	✔	✔			✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® BK 535		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® F		✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® BKF		✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Primer	**Ampacoll® Connecto**		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔
Nageldichtungen	**Ampacoll® ND**		✔	✔											✔	✔				✔	✔																			
Nageldichtungsbänder	**Ampacoll® ND.Band**	✔	✔	✔											✔	✔				✔	✔																			
	Ampacoll® ND Duo	✔	✔	✔											✔	✔		✔	✔	✔	✔																			
Manschetten	**Ampacoll® Elektro und Install**		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen für eine optimale Arbeitsausführung. **Beachten Sie bitte unbedingt die jeweiligen Produktdatenblätter.** Bei Fragen steht Ihnen Ampack gerne zur Verfügung. Auf Grund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte im Anschlussbereich mit mechanischer Sicherung gearbeitet werden. Diese dient in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung. Im Zweifelsfalle Primer verwenden oder eigene Klebeversuche machen. Um einwandfreie Verklebungen und damit dauerhafte wind- und luftdichte Schichten zu erhalten, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Dauernde Freibewitterung oder permanente Nässe können Verklebungen beeinträchtigen oder unbrauchbar machen.